

DOSSIER TOP SECRET/
PLANS VEGA MISSILE

FABRICATION ERGOL:

- 65% de masse de salpêtre (oxydant)
- 35% de masse de sucre (carburant)
- 1-Mixer finement et SEPARÉMENT le sucre et le salpêtre
- 2-Faire sécher les fines poudres SEPARÉMENT à faible temp dans un four
- 3-Peser les poudres (65%/35%)
- 4- mélanger les poudres dans un bocal

FABRICATION ARGILE A BOUCHONS:

Mixer finement l'argile en extérieur

FABRICATION FUSEE PHASE 1:

- 1-Préparer le bâton de bourrage en trois parties:




- 2-Bourrer la fusée: 1 cuillère à café de poudre puis 5 coups de marteau et ainsi de suite jusqu'à remplir toute la fusée.


ATTENTION: bien respecter les marques du bâton de bourrage

FABRICATION FUSEE PHASE 2:


- 1-Percer la fusée avec le foret jusqu'au bouchon de tête:



- 2-Insérer la mèche à l'entrée du trou, jusqu'à la fin du bouchon de cul



- 3-Ajouter le contrepoids pour avoir un centre de gravité sous la fusée



DOSSIER TOP SECRET/
PLANS VEGA MISSILE

PREPARATION PAS DE TIR:

Le pas de tir idéal est:

- éloigné des bâtiments
- sur un terrain dégagé et ignifugé
- proche de l'équateur

1-fixer solidement la rampe de lancement

2-Préparer les caméras du ministère de la propagande

MISE A FEU:

La mise à feu de l'engin lanceur ~~stel~~- satellisateur se fait en plusieurs étapes. L'équipe de lancement doit se munir d'appareils de communication non filaires par ondes radio.

1-Dernier check technique

2-Sécurisation du pas de tir

3-Lustrage de la tuyère

4-Ouverture des réservoirs

5-Allumage moteurs

6-Départ

7-Atterrissage

8-Nettoyage du pas de tir

9-Pot de fin de projet

9.1-Before

9.2-AP2R0

9.3-After pâtes

DOSSIER TOP SECRET /
FLANS VEGA MISSILE

MATERIEL:

- tube PVC diam ext 32 diam int 25
- nitrate de potassium
- sucre pur
- gros scotch
- argile (litière pour chat bas de gamme)
- tige de bois brut pour contrepoids (env. 1m)
- mèche d'allumage
-
- option: carton pour ailerons et tête nucléaire

MATERIEL D'ASSEMBLAGE:

- scie à métaux (pour couper tube pvc)
- truc dur pour taper dessus (bric, béton)
- marteau
- cylindre bois diam env. 24 pour bourrage
- truc pour rayer tourn tube PVC (tournevis, lime, #)
- foret métal diam = diamètre mèche
- mixeur @ récipients @ balance
- option: pistocolle 2000, feutres, passoire fine, four, un entonnoir,
des feuilles de papier, 1 cuillère à café

MATERIEL PAS DE TIR:

- générateur de réaction exothermique de type "feu"
- rampe de lancement (tube de diam supérieur à contrepoids
-
- option: lampes, caméras et service propagande

MATERIEL DE PROTECTION INDIVIDUELLE

- cerveau
- masque
- blouse
-
- option: crème solaire, antimoustique et preservatif